

CABLES DE FREIN A MAIN

Réglage

70.35.10

1. Mettre les roues arrière sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
2. Desserrer le frein à main.
3. Faire tourner les régleurs de frein arrière et bloquer les deux roues arrière.
4. S'assurer que le levier de relais est positionné dans la position montrée au dessin.

Régler les câbles avant et arrière suivant les besoins dans le but d'obtenir la position indiquée.

Réglage du câble avant

5. Enlever le tapis et le manchon de levier de frein à main de sorte à exposer le levier de frein à main. 70.35.08.
6. Desserrer le contre-écrou de câble à l'extrémité arrière de la fourchette de câble, puis faire tourner le câble suivant les besoins : dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le câble et dans le sens contraire pour le desserrer. Serrer le contre-écrou. Prière de noter qu'il peut être nécessaire de commencer par dégager le câble arrière du plateau d'appui de frein.
7. Remonter le manchon de levier de frein à main, puis reposer les tapis et les sièges. 70.35.08.

Réglage du câble arrière

8. Déconnecter les extrémités de fourchette de câble du levier de plateau d'appui de frein.
9. Régler les fourchettes de câble de façon égale aux deux extrémités du câble, jusqu'à ce que, alors qu'une tension légère est appliquée au câble, les chapes puissent être introduites de sorte à fixer les fourchettes de câble aux leviers de plateau d'appui. Eviter de forcer la tension des câbles dans le but d'introduire les chapes.
10. Poser la rondelle et des goupilles fendues neuves sur les chapes.
11. Serrer les contre-écrous de fourchettes de câble.
12. Desserrer les régleurs de frein jusqu'à ce que les roues tournent librement.
13. Déposer les chandelles de châssis.

COMPENSATEUR DE FREIN A MAIN

—Dépose et pose

70.35.11

Dépose

1. Desserrer le frein à main.
2. Déposer la goupille fendue et la rondelle ordinaire fixant le compensateur au levier de relais, puis retirer la chape.
3. Retirer le compensateur du câble arrière.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

