

TESTEUR DE BATTERIE ET D'ALTERNATEUR PAWB 70 A1

Finalité de l'appareil

L'appareil sert à contrôler le niveau de charge d'une batterie de 12 volts. Il permet par ailleurs également de vérifier que l'alternateur charge correctement. L'appareil n'est pas destiné à l'usage commercial.

Accessoires fournis

Testeur de batterie et d'alternateur PAWB 70 A1

2 pinces de raccordement à contact rapide, déjà montées
(1 rouge, 1 noire)

Mode d'emploi

Consignes de sécurité

⚠ Danger ! Evitez tout danger de mort et de blessure par un usage non conforme !

- N'opérez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé.
- Les câbles de mesure doivent être acheminés de manière à éviter qu'ils puissent être saisis par des éléments rotatifs dans l'espace moteur.

Attention ! Des câbles de mesure endommagés constituent un danger de mort par électrocution.

Mettez l'appareil au rebut si les câbles de mesure sont endommagés. Les câbles de mesure ne sont pas prévus pour une réparation.

⚠ Risque d'explosion et d'incendie ! Assurez-vous que les matières explosives ou inflammables comme par ex. de l'essence ou des solvants ne puissent pas être enflammés lors de l'opération de l'appareil !

- Les sources d'inflammation (par ex. un éclairage ouvert, des cigares, cigarettes allumés ou des étincelles électriques doivent être tenus éloignés des batteries de démarrage.

⚠ Danger de brûlure par acide ! Protégez vos yeux et votre peau à l'encontre de tout risque de brûlure par acide (acide sulfurique) en cas de contact avec la batterie !

Ne regardez pas directement dans la batterie raccordée et portez des lunettes de protection, des vêtements et des gants résistants aux acides ! En cas de contact entre les yeux ou la peau et l'acide sulfurique, rincez la zone concernée du corps abondamment à l'eau claire et courante et consultez immédiatement un médecin !

- Evitez tout court-circuit électrique lorsque vous raccordez l'appareil à la batterie. Raccordez exclusivement la pince de raccordement de pôle positif au pôle positif de la batterie. Raccordez exclusivement la pince de raccordement de pôle négatif au pôle négatif de la batterie !
- Saisissez les pinces de raccordement („-“ et „+“) exclusivement aux zones isolées !

Attention ! Evitez tout dommage matériel par un usage non conforme !

- Utilisez uniquement l'appareil avec les pièces d'origine fournies !
- Protégez les surfaces de contact de la batterie.

Raccordement

- Raccordez tout d'abord la pince de raccordement à contact rapide rouge au pôle positif (+) de la batterie.
- Raccordez ensuite la pince de raccordement à contact rapide noire au pôle négatif (-) de la batterie.

-  Pendant la mesure, l'appareil peut être fixé à la carrosserie de la voiture grâce aux bandes magnétiques situées au dos de l'appareil.

Tester la batterie et l'alternateur

Essai de la batterie / capacité de démarrage

- Si seule la DEL de 11,5 volts est allumée, le niveau de charge de la batterie est faible. La batterie doit être rechargée.
- Si en plus, la DEL de 12 volts est allumée, la batterie n'est chargée qu'à moitié. Il est recommandé de procéder à la recharge de la batterie.
- Si la DEL de 12,6 volts est également allumée, la batterie est pleinement chargée et prête au démarrage.

Attention ! Dommages matériels !

Avant de procéder au chargement, informez-vous au sujet de la maintenance de la batterie à l'aide de son mode d'emploi !

Test d'alternateur

- Raccordez l'appareil à la batterie, conformément à ce qui est décrit sous le point "Raccordement".
- Démarrez le moteur et allumez tous les consommateurs (phares, radio, dégivreur de la vitre arrière, etc.).
- Dans le cas de véhicules nouveaux, augmentez brièvement le régime du moteur à 2500 trs/min.
- Si la DEL de 13,2 volts à 14,5 volts est allumée, cela signifie que l'alternateur ou le régulateur de tension fonctionnent bien.
- Si la DEL de 15,5 volts est allumée, l'alternateur ou le régulateur de tension est défectueux. Dans ce cas, contactez votre garagiste.

Nettoyage

Danger d'électrocution !

Débranchez toujours la batterie avant de nettoyer l'appareil. Lors du nettoyage, ne plongez surtout jamais l'appareil dans de l'eau ou tenez-le sous de l'eau courante.

Attention ! Dommages matériels !

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, car ils peuvent aggraver la surface du boîtier.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

Mise au rebut



L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Ce produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EC.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune.

Veuillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.

Importateur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
ID No.: PAWB 70 A1-07/11-V2
IAN 69171